Vamos _

Todo lo que tienes que saber para empezar.

htc HERO™

Sprint

91H01338-00M Rev.A

¡Bienvenido! _

Tu equipo _

Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo HTC Hero.™

Sólo en la Now Network.™



© 2009 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint.
Otras marcas son propriedad de sus respectivos proprietarios.

Prepara tu equipo _

Inserta la batería

1. Quita la tapa trasera del equipo empujándolo hacia arriba con el pulgar.
2. Alinea los contactos de la batería con los que se encuentran dentro del compartimento de la batería y presiona suavemente hasta que la batería se asiente.
3. Recoloca la tapa trasera.

Carga la batería

1. Introduce el conector USB del adaptador AC al conector para cargador/accesorio en la parte inferior de tu equipo.
2. Enchufa el adaptador AC a un tomacorriente para comenzar a cargar la batería.

Enciende el equipo

- Presiona .

Desbloquea la pantalla

- Presiona MENU.

Apaga la pantalla de inicio

- Presiona .

Activa tu equipo _

Activa tu equipo

- Si compraste tu equipo en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu equipo por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu equipo por correo y estás activando un nuevo teléfono, para un número existente en tu cuenta, visita www.sprint.com/activate[1] y completa las instrucciones en pantalla para activar tu equipo.

  Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu equipo aún no está activado o no tienes acceso a Internet, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

1 Disponible sólo en inglés.

Cómo navegar tu equipo _

Navega a través de los menús y pantallas de tu equipo

Pulsa: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar ítems tales como íconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente púlsalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.



Presiona y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un ítem (por ejemplo, un enlace en una página de Internet), sencillamente presiona y sujeta el ítem.



Tira: Mueve tu dedo de manera más liviana y rápida que cuando deslices. Este movimiento siempre debe ser en forma vertical, como cuando te desplazas por una lista de contactos o mensajes.



Pasa o desliza: Arrastra rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.

Arrastra: Presiona y sujeta el dedo con algo de presión antes de moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.

Rota: Cambia automáticamente la orientación de la pantalla, de vertical a horizontal (apaisada), con girar el teléfono hacia un lado.

Pellizca: "Pellizca" la pantalla usando el pulgar y el índice para acercar o alejar la imagen de una foto o sitio de Internet. (Mueve los dedos hacia fuera para acercarte y hacia adentro para alejarte).

Botón giratorio: Presiona o rueda el botón giratorio para seleccionar o sombrear ítems en pantalla.

Realizar y contestar llamadas _

Realiza una llamada

1. Si la pantalla está bloqueada, presiona MENU.
2. Presiona .

   — or —

   Presiona y pulsa Phone.
3. Pulsa los dígitos del número al cual desees llamar, en el teclado del teléfono. (Los números aparecerán justo encima del teclado según los vayas ingresando. Presiona para eliminar uno o más dígitos.)
4. Presiona .

   — or —

   Pulsa Call.

Contesta una llamada entrante

- Presiona .

Envía una llamada directamente al correo de voz

- Presiona .

Correo de voz _

Configura tu correo de voz

Debes de configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto actives el teléfono. Usa siempre una contraseña para protegerte contra acceso no autorizado.

1. Presiona para mostrar la pantalla del Teléfono.
2. Pulsa y sujeta 1 en el teclado del Teléfono.
3. Sigue las instrucciones del sistema para crear una contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Escucha tu correo de voz

Desde tu equipo:

- Usando One Touch Message Access, pulsa y sujeta 1.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, presiona *.
3. Ingresa tu contraseña.

Email _

Configura una cuenta de email POP3/IMAP

1. Presiona ⌂ y pulsa ◉ > **Mail**.
2. En la pantalla de Choose a mail provider, pulsa **Other (POP3/IMAP)**.
3. Ingresa la dirección de email (**Email address**) y contraseña (**Password**) de la cuenta de email y pulsa **Next**.
4. Ingresa un nombre para la cuenta (**Account name**) y tu nombre (**Your name**) y pulsa **Finish setup**.

Revisa si hay mensajes nuevos

1. Presiona ⌂ > menu, y luego pulsa **Notifications**.
2. Pulsa **New email** para abrir tu cuenta de email.
3. Pulsa un mensaje de email para leerlo.

Mensajería _

Envía un mensaje de texto (SMS)

1. Presiona ⌂ y pulsa ◉ > **Messages**.
2. En la pantalla All messages, pulsa **Compose message**.
3. Ingresa el número de teléfono del destinatario en la casilla para texto **To:**.
4. Pulsa **Tap to Compose** y escribe tu mensaje.
5. Cuando hayas acabado, pulsa **Send**.

Envía un fotomensaje (MMS)

1. Sigue los pasos 1 – 4 que aparecen arriba.
2. Presiona menu y pulsa **Attach**.
3. Pulsa un tipo de archivo multimedia (**Picture**, **Video**, **Audio**, etc.) y luego pulsa un álbum disponible.
4. Pulsa una foto o clip para seleccionarlo, y pulsa **Done**.
5. Añade fotos y clips adicionales, si así deseas, y pulsa **Done**.
6. Si estás satisfecho con tu mensaje, pulsa **Send**.

HTC Sync _

HTC Sync™ te permite sincronizar los contactos y eventos en el calendario de Outlook y el Directorio de Contactos Windows (Outlook Express) que tengas en tu computadora, con tu equipo. También te permite instalar en tu equipo aplicaciones Android de terceros.

Instala HTC Sync en tu computadora

1. Presiona ⌂ > MENU, y pulsa **Settings** > **Applications** > **Development**.
   - Asegúrate de que la casilla de **USB Debugging** esté seleccionada. De no estarlo, pulsa la casilla para seleccionarla.
2. Asegúrate de que la tarjeta microSD esté instalada en el equipo.
   - Presiona ⌂ > MENU, y pulsa **Settings** > **SD & phone storage**. En la sección de tarjetas SD, si **Total space** se muestra como "Unavailable," la tarjeta microSD no está instalada.
3. Conecta el equipo a tu computadora utilizando el cable USB proporcionado.
4. Configura el equipo como una disquetera USB.
   - Presiona ⌂ > MENU, y pulsa **Notifications** > **USB connected** > **Mount**.
5. En tu computadora, copia ***HTCSync.exe*** de la tarjeta microSD al escritorio de la computadora.
6. Haz doble clic en ***HTCSync.exe*** en el escritorio y sigue las instrucciones de instalación en pantalla.

Sincroniza con tu computadora _

Configura HTC Sync

1. Inicia HTC Sync desde tu computadora.
2. Conecta el equipo a tu computadora utilizando el cable USB proporcionado.
3. La primera vez que sincronices el equipo, iniciará el Asistente de Configuraciones de Sincronización, el cual te ayudará a configurar tu HTC Sync.
   - Si no se inicia el Asistente de Configuraciones de Sincronización, haz clic en **Synchronize Now**.
4. Sigue las instrucciones para seleccionar las aplicaciones de la computadora y demás categorías que quieras sincronizar y seleccionar cuándo sincronizar datos entre tu equipo y tu computadora.
5. Confirma las configuraciones elegidas y haz clic en **Finish**.

Sincroniza ítems manualmente

Independientemente de las configuraciones de sincronización que hayas elegido en el paso 4 que aparece arriba, siempre puedes sincronizar manualmente tu equipo con tu computadora.

1. Inicia HTC Sync en tu computadora.
2. Conecta el equipo a tu computadora utilizando el cable USB proporcionado.
3. Haz clic en **Synchronize Now.**

Maneja tu cuenta _



En Internet: sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

Desde tu teléfono Sprint

- Presiona * 4 GHI Call para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona * 3 DEF Call para realizar un pago
- Presiona * 2 ABC Call para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios: Marca **1-800-927-2199**

Información útil de Sprint _

Protección Total de Equipos

La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

- **La cobertura incluye:**
  Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.
- **Para más información:**
  Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep[1] para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar sprint.com para obtener los precios y más detalles.

Recursos _

Para tu teléfono

- Esta Guía de Inicio para dejarte completamente listo.
- **Guía de funciones** – Obtén el máximo de los servicios y las funciones disponibles en tu nuevo teléfono Sprint.
- **Guía del Usuario –** Consulta la Guía del Usuario global del teléfono HTC Hero.™
- **Internet** – Visita sprint.com/support[1] para descargar la versión más reciente de la Guía del Usuario y acceder a ayuda técnica y otros recursos.

Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita sprint.com/recycle[1] para más detalles.

sprint.com/begin _

Visita sprint.com/begin[1] para descubrir todo lo que puedes hacer con tu teléfono y el servicio Sprint. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

[1] Disponible sólo en inglés